

<https://lkw-handbuch.jimdo.com/challenger-fehlercodes/>

D101 Anschluss Armlehne nicht Überprüfen Sie die Verbindung unter der arm- gefunden kotnikom

D121 Generator Regler Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D122 Generator Regler Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D127 Fuel Gauge Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D128 Fuel Gauge Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D129 Batteriespannung zu hoch Bat-Meter

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D130 Batteriespannung zu niedrig ist Bat-Meter

Stellen Sie sicher, dass die Batteriepole die Sekundaratterie ist sicher zakreple-uns und nicht kontaminiert.

D133 Potentiometer Gaspedal Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D134 Potentiometer Gaspedal Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D135 Power Management Controller-Stromrichtung Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D136 Power Management Controller-Stromrichtung Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D137 Potentiometer Armlehne Hebel Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D138 Potentiometer Armlehne Hebel Kontaktieren Sie Ihren Handler.

Kupplungspedal D139 Kontaktieren Sie Ihren Handler.

Kupplungspedal D140 Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D141 Motordrehzahlsignal Bitte kontaktieren Sie Ihren Handler.

D142 Sensor oben auf Kupplung Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D143 Sensor unten Punkt der Kupplung Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D144 Power Management Controller-Stromrichtung Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D145 Power Management Controller-Stromrichtung Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D146 Power Management Controller-Stromrichtung Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D147 Power Management Controller-Stromrichtung Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D148 Armaturenbrett Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D149 CAN-Bus-Signale Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D150 CAN-Bus-Signale Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D151 Zu hohe Geschwindigkeit Traktor Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D152 Armaturenbrett Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D153 Armaturenbrett Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D154 CAN-Bus-Kommunikationssystem Autotronic 4 mit Platte Instrumente

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D155 Armaturenbrett Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D156 Sensor oben auf Kupplung Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D157 Motordrehzahlsensor Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D158 Potentiometer Armlehne Hebel Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D159 Power Management Controller-Stromrichtung Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D160 Power Management Controller-Stromrichtung Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D164 Kommunikationsfehler auf dem CAN-Bus EEM-System mit Klappe Instrumente

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D170 Gashebel Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D181 Arm des Hilfshydrauliksystem Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D182 Arm des Hilfshydrauliksystem Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D183 Radwinkelsensor Fragen Sie Ihren Handler.

D184 Radwinkelsensor Fragen Sie Ihren Handler.

D185 Tastatur Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D186 Tastatur Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D189 Ausgangsspannung 9,5 V Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D190 Ausgangsspannung 9,5 V Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D191 Luftdrucksensor Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D192 Luftdrucksensor Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D193 Potentiometer schnelle Änderung des Verhältnisses des Getriebes
Lenk sheniya

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D194 Potentiometer schnelle Änderung des Verhältnisses des Getriebes
Lenkung

D195 Interner Temperatursensor Armaturenbrett Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D196 Interner Temperatursensor Armaturenbrett Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D197 Öltemperatursensor der Zusatzhydraulik
lic System

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

D198 Öltemperatursensor der Zusatzhydraulik
lic System

E91 Störung des Drosselklappensensors
Klappe

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E94 Druck im Kraftstofffilter der Kraftstoffstand im Tank prüfen.

Überprüfen Sie für Schaden
gen Kraftstoff.

Überprüfen Sie den Zustand des Filters
(Datum der letzten Wartung
Bedienung).

Überprüfen Sie die elektrische
cal Primer

Pumpe (Sicherheit prüfen
Tel).

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E97 Wasser im Kraftstoff prüfen für Wasser in otstoy-
Spitznamen Kraftstoffsystem.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E100 Oldruck Ölstand kontrollieren.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E102 Ladedruck Überprüfen Sie den Luft
Filter.

Überprüfen Sie die Saug
ing Schlauch.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E105 Temperatur des Saugrohrs Überprüfen Sie den Kühler.

Überprüfen Sie den Zustand der Luftungs
nalen Gittern.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

Luftfilter E107 Druck prüfen die Luft
Filter.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E110 Kühlmitteltemperatur Kühlmittelstand kontrollieren
Flüssigkeit.

Überprüfen Sie den Zustand der Luftungs
nalen Gittern.

Überprüfen Sie den Zustand des Kühlers.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E157 Druck in der Kraftstoffschiene Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E168 Batteriespannung den Speicheranschlüsse prüfen
Sekundaratterie.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E174 Kraftstofftemperatur Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E175 Motoroltemperatur Kuhlmittelstand kontrollieren
Flussigkeit. Überprüfen Sie den Zustand
Kuhler.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E190 Signal Motordrehzahl Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E626 Steuerluftversorgung der Heizung Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E629 EEPROM Fehler Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E898 Die gewünschte Geschwindigkeit ist der zulässige Bereich
Zone

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E1136 Fehler ECU Temperatursensor Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E1378 Motorol austauschen: war zu gro?

Zeitintervall

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9006 defekt CAN-Bus-Schlepper-Handler informieren.

E9008 defekte Modul-ID kann an Ihren Handler.

E9010 Externer Druck Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9021 Störung 5V DC Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9022 Störung 5V DC Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9023 Störung 5V DC Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9024 Wasser Anwesenheitssensor im Kraftstoff Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9025 selbst aus Linien Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9026 selbst aus Linien Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9027 selbst aus Linien Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9030 Kurzschluss im Hauptrelais 1 ECU Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9031 Kurzschluss im Hauptrelais ECU 2 Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9032 Kurzschluss in der Hauptrelais-ECU 3 Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9033 Defekte Funktionsreisecomputer, Fragen Sie Ihren Handler.

E9034 Computer off-Funktion wurde nicht in den vorherigen gearbeitet

Zeit

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9035 Durchschnittliche Gewinnungseffizienz Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9036 der Neustart nach dem 2 Sekunden nach 3 Operator

Radios Erholung

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9070 Signal Motordrehzahl Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9071 Signal Motordrehzahl Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9072 Sensor Motordrehzahl Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9080 Sensor Nockenwellendrehzahl Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9081 Sensor Nockenwellendrehzahl Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9082 Sensor Nockenwellendrehzahl Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9083 Sensor Nockenwellendrehzahl Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9090 Fehlersignalauswertung Motordrehzahl Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9100 Fehlerschutz-Updates Kontakt mit dem Handler.

E9107 Falsche Auswahl von Computeradressen Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9131 Fehlerhafte Kraftstoffeinspritz Nummer 1 Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9132 Fehlerhafte Kraftstoffeinspritz Nummer 2 Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9133 Fehlerhafte Kraftstoffeinspritz Nummer 3 Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9134 Fehlerhafte Kraftstoffeinspritz Nummer 4 Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9135 Fehlerhafte Kraftstoffeinspritz Nummer 5 Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9136 Kraftstoffinjektor Fehlernummer 6 Kontaktieren Sie Ihren Handler

E9150 Druck in der Kraftstoffschiene Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9151 Druckbegrenzer in der Kraftstoffschiene Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9152 Druck im Kraftstofffilter der Kraftstoffstand im Tank prüfen.

Überprüfen Sie für Schaden

gen Kraftstoff.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9153 Druck im Kraftstofffilter der Kraftstoffstand im Tank prüfen.

Überprüfen Sie für Schaden

gen Kraftstoff.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9170 Management-Pumpe (ECU) Kontaktieren Sie Ihren Handler.

Heizung für das Amt vorge E9171 Gerät

va

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9172-Management Starterrelais Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9173-Management Starterrelais Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9174 Pumpensteuerung MPROP Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9230 Mismatch Performance Engine

EIN

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9231 Mismatch Motorseriennummer Bitte kontaktieren Sie den Handler.

E9233 Modul-ID Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9234 Modul-ID Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9235 Modul-ID Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9236 Modul-ID Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9237 Modul-ID Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9238 Modul-ID Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9239 Modul-ID Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9240 Modul-ID Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9241 Modul-ID Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9242 Abgelaufene während Traversal Kontaktieren Sie Ihren Handler generiert.

E9243 Abgelaufene der Computer maximale Zeit von Ihrem Handler zu umgehen.

E9244 Modul-ID Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9303 Fehlerhafte Tempomat kontaktieren Handler.

E9304 Es gibt keine Daten über die Geschwindigkeit des Traktors an Ihren Handler.

E9305 falsche Konfiguration des digitalen Eingangs Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9306 Fehler IOM Eingangssignale Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9310 Fehler externer Digitaleingang Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9311 Fehler externer Digitaleingang Kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9312 Eingangsdrehmomentsteuersignal Bitte kontaktieren Sie Ihren Handler.

E9317 Fehlende Daten-Management-Gerät Kontaktieren Sie Ihren Handler

168 U Batteriespannung an Ihren Handler.

441 U - U 442 - U

697

Kontakt Katalysatortemperatur an Ihren Handler.

698 U Stromheizung Auspuffrohr an Ihren Handler.

699 U Stromheizung der Einlassrohrleitung Kontaktieren Sie Ihren Handler.

700 U Stromheizung Druckleitung Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 1079 Sensorversorgungsspannung 1 Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 1080 Sensorversorgungsspannung 2 Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 1387 Harnstoff Druck Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 1388 Harnstoff Drucksensor Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 1485 Hauptrelais Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 1677 Modular Heizung Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 1761 Fullstandssensor im Tank für den Harnstoff Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 2854 - 2858 U CAN Ihren Handler Empfänger Kontakt.

U 2859 Urea / Heizung oder Statusänderungen

Rhenium Abgas

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 2860 - 2871 U CAN Nachricht Kontaktieren Sie Ihren Handler.

Fehler 2872 U wiederum an der Heizung oder Block

Datenmanagement

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 3031 Temperatursensor im Tank für den Harnstoff Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 520 201 Stromversorgungsmodul Temperatur Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 520 228 NOx-Emissionssteuerung Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 520 239 Stromheizung Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 520 243 Urea Ebene Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 520 257 Harnstoff-Leck Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 520 260 Urea Druck Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 520 276 an Ihren Handler kontaktieren Versorgungsspannung.

U 520 296 NOx-Steuereinheit Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 520 308 NOx-Sensor Kontaktieren Sie Ihren Handler.

U 520 310 Temperatur im Harnstofftank Kontaktieren Sie Ihren Handler.

CHALLENGER Übertragungsfehler CODES

T4107 defekt Oldrucksensor hoch

Getriebe

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4108 Sensor Fehlerbereich enthalten den Handler kontaktieren.

T4124 Fehler der Parkbremsensensor an Ihren Handler.

T4128 Getriebesteuergerät Fehler Verwenden korob- Schutzmodus

Transmission ki.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T412A Sensorfehler Rechengeschwindigkeit

Getriebe

Verwenden Sie Schutzmodus korob-

Transmission ki.

T412B Fehlerhafte Sendebereich hoch schalten

cal / niedriger Geschwindigkeit ("Hase" / "Schildkröte")

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4131 Fehlerhafte Geschwindigkeitssensor summiruyu-

leitfähige Welle

Verwenden Sie Schutzmodus korob-

Transmission ki.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4142 Fehlerhafte Geschwindigkeitssensor summiruyu-

leitfähige Welle

Verwenden Sie Schutzmodus korob-

Transmission ki.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4144 Fehler Motordrehzahlsensoren werden verwendet, korob- Modus zu schützen

Transmission ki.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4145 Sensorfehler Rechengeschwindigkeit

Getriebe

Verwenden Sie Schutzmodus korob-

Transmission ki.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4150 Störungübertragung Filterverstopfen Sensor Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4153 Warmegetriebeöl weitere Bewegung zapreschaet-

lacheInd.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4156 Störungübertragung Filterverstopfen Sensor Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4158 Sensorfehler Schlupf Übertragung

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4159 Fehlerschutz Modusumschaltkasten

Übertragung oder Fehler in diesem Modus,

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4161 defekt Magnetventil Bereiche

Bei niedriger Geschwindigkeit ("Schildkröte")

Verwenden Sie Schutzmodus korob-
Transmission ki.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4162 defekt Magnetventil Bereiche

bei hoher Geschwindigkeit ("Rabbit")

Verwenden Sie Schutzmodus korob-
Transmission ki.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4163 defekt Magnetventil Einschränkungen

von bis zu 30 km / h

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4164 Störung des elektromagnetischen Kupplungsventil Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4172 Störungübertragung Filterverstopfen Sensor Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4173 Temperatursensorfehler Transmissions-
tion von Öl

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4174 Fehler der Parkbremsensensor an Ihren Handler.

T4182 Sensorfehler Rechengeschwindigkeit
Getriebe

Problem summiruyu- Geschwindigkeitssensor
leitfähige Welle

Verwenden Sie Schutzmodus korob-
Transmission ki.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4183 Sensorfehler Rechengeschwindigkeit
Getriebe

Problem summiruyu- Geschwindigkeitssensor
leitfähige Welle

Verwenden Sie Schutzmodus korob-
Transmission ki.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4192 Fehler rechts Bremsschalter Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T4193 Fehler des linken Bremsschalter Fragen Sie Ihren Handler.

T41A0 Getriebesteuergerät Fehler Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T41A1 Getriebesteuergerät Fehler Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T41A2 Getriebesteuergerät Fehler Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T41A3 Getriebesteuergerät Fehler Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T41A4 Getriebesteuergerät Fehler Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T41A5 Getriebesteuergerät Fehler Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T41A6 Getriebesteuergerät Fehler Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T41B0 Problem CAN-Bus Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T41B1 defekt Magnetventil Bereiche

Bei niedriger Geschwindigkeit ("Schildkröte")

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T41B2 defekt Magnetventil Bereiche

bei hoher Geschwindigkeit ("Rabbit")

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T41C1 Motor abgewürgt aufgrund der Übertragung Staus Reduzieren Sie die Last auf Über-

diese und versuchen Sie es erneut.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

Kontakt T41D1 Kalibrierungsfehler an Ihren Handler.

Kontakt T41D2 Kalibrierungsfehler an Ihren Handler.

Kontakt T41D3 Kalibrierungsfehler an Ihren Handler.

Kontakt T41D4 Kalibrierungsfehler an Ihren Handler.

Kontakt T41D5 Kalibrierungsfehler an Ihren Handler.

Kontakt T41D6 Kalibrierungsfehler an Ihren Handler.

Kontakt T41D7 Kalibrierungsfehler an Ihren Handler.

Kontakt T41D8 Kalibrierungsfehler an Ihren Handler.

Kontakt T41D9 Kalibrierungsfehler an Ihren Handler.

Kontakt T41DA Kalibrierungsfehler an Ihren Handler.

Kontakt T41DB Kalibrierungsfehler an Ihren Handler.

Kontakt T41DC Kalibrierungsfehler an Ihren Handler.

Kontakt T41DD Kalibrierungsfehler an Ihren Handler.

Kontakt T41DE Kalibrierungsfehler an Ihren Handler.

Kontakt T41DF Kalibrierungsfehler an Ihren Handler.

T41 E0 Störung des elektromagnetischen Kupplungsventil Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T41EB Sensorfehler Verwenden Sie den mitgelieferten Schutzbereich korob- Modus
Transmission ki.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T41EE Kurve der Übertragungsparameter im Programm-Modus verwenden Schutz korob-
Transmission ki.

Kontaktieren Sie Ihren Handler.

T41EF Curve Kopplungsparameter im Programm erhalten Sie bei Ihrem Handler.

T41FF Fehler Autotronic 4 Kontaktieren Sie Ihren Handler